

**WARNING:**  
CHOKING HAZARD - SMALL PARTS  
Not for children under 3 years.

"Ne concerne que les USA"

Wichtige Unterlagen, bitte sorgfältig aufbewahren!  
Important documents keep carefully!  
Documents importants conservez avec soin!  
Belangrijke documenten, bewaar deze zorgvuldig!



**7350**



- Nachrüstbar mit Unterwassermotor
- Compatible with the underwater motor (sold separately)
- Monteur submersible, vendu séparément, s'adapte sur ce bateau



30 26 6250



30 07 6550










30 20 6010

30 21 2880


30 29 3730




# 1






2



2x  
3x



3



**D A CH L B** **WARNUNG!**

Nur mitgelieferte PLAYMOBIL Geschosse verwenden. Nicht auf Augen oder Gesicht zielen.

**USA GB CDN M IRL** **WARNING!**

Only use the PLAYMOBIL projectiles supplied. Do not aim at eyes or face.

**F CDN B L CH** **ATTENTION!**

Seulement utiliser les projectiles PLAYMOBIL fournis. Ne pas viser les yeux ou le visage.

**E MEX** **¡ADVERTENCIA!**

Utiliza únicamente los proyectiles PLAYMOBIL suministrados. No se ha de apuntar a los ojos ni a la cara.

**NL B** **WAARSCHUWING!**

Uitsluitend meegeleverde PLAYMOBIL delen gebruiken. Niet op ogen of gezicht richten.

**I CH** **ATTENZIONE!**

Usare soltanto i proiettili PLAYMOBIL in dotazione. Non mirare agli occhi o al viso.

**P** **AVISO!**

Usar apenas os projécteis PLAYMOBIL juntamente fornecidos. Não apontar para os olhos ou face.

**DK** **ADVARSEL!**

Anvend kun de medfølgende PLAYMOBIL projektiler. Sigt ikke mod øjne eller ansigt.

**N** **ADVARSEL!**

Benytt kun PLAYMOBIL prosjektill som leveres med. Sikt ikke på ansikt eller øyne.

**S FIN** **VARNING!**

Använd endast medlevererade PLAYMOBIL-skott. Sikta ej mot ögonen eller ansiktet.

**FIN** **VAROITUS!**

Käytä vain mukana toimitettuja PLAYMOBIL-ammuksia. Älä tähtää päin silmiä tai kasvoja.

**H** **FIGYELMEZTETÉS!**

Csak a csomagban található PLAYMOBIL lövedékeket szabad használni. Óvd a szemeidet és az arcod!

**CZ** **VAROVÁNÍ!**

Používejte pouze střely PLAYMOBIL, které jsou součástí dodávky. Nemiřte na oči nebo na obličej!

**EST** **HOIATUS!**

Kasutage ainult kaasaantud PLAYMOBIL'i laskemoona. Ära sihi silmadesse ega näkku.

**LV** **BRĪDINĀJUMS!**

Izmantoj tikai PLAYMOBIL piegādes komplektā iekļautos šāviņus. Nevērst pret acīm vai seju.

**LT** **DĖMESIO!**

Naudokite tik pridėdamus PLAYMOBIL šaudmenis. Netaikyti į akis arba veidą.

**SLO** **OPOZORILO!**

Uporabljajte le priložene PLAYMOBIL-ove kroglice. Ne merite v oči ali obraz.

**SK** **UPOZORNENIE!**

Používajte len náboje dodávané spolu so sadou PLAYMOBIL. Nemieriť do očí alebo do tváre.

**PL** **UWAGA!**

Stosować tylko załączone PLAYMOBIL - kule / pociski. Nie celować w oczy i twarz.

**TR CY** **DİKKAT!**


Sadece birlikte verilen PLAYMOBIL mermileri kullanınız. Göze veya yüze doğru tutmayınız.


**GR CY** **ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά τα βλήματα της PLAYMOBIL που περιέχονται στη συσκευασία. Μη σκοπεύετε τα μάτια ή το πρόσωπο.

**CN** **警告!**

仅能用PLAYMOBIL的炮弹。禁止瞄准眼睛或脸。





4






30 65 5682



30 29 3090



30 29 3900



5x 30 23 5040

30 29 3930



30 65 5692




2x 30 28 2320




4x 30 29 3820



30 02 2050



30 29 3910



30 80 7752



30 29 2520



30 29 3800



30 29 2980



30 29 3860



30 29 3830



30 29 2530



2x 30 64 2002



2x 30 64 2012



2x 30 64 2022



2x 30 64 2032



2x 30 29 3870



30 51 5810



2x 30 26 6980




30 65 5672




2x 30 26 6990



3x 30 28 1650



30 80 7762



30 61 9630



30 29 3810



30 29 3890




30 29 3880



30 29 3790



2x 30 29 3940



Serviceadressen finden Sie in allen Playmobil-Prospekten

Addresses of Customer Service Departments are shown in all Playmobil catalogues

L'adresse du service consommateurs est indiquée dans tous les catalogues Playmobil

Troverete gli indirizzi dei centri di assistenza in tutti i cataloghi Playmobil

In alle PLAYMOBIL-catalogussen vindt u het adres van onze klantendienst.

Las Direcciones de los Departamentos de Servicio al Consumidor se encuentran en todos los catálogos Playmobil

Η διεύθυνση του Γραφείου Εξυπηρέτησης Πελατών είναι καταχωρημένη σε όλους τους καταλόγους Playmobil

pronounce: plāy-mō-bēel

**(D) (A) (CH) (L) (B) WARNING!**

Nur unter Aufsicht und nur in flachem Wasser benutzen.

**(USA) (GB) (CDN) (M) (IRL) WARNING!**

Only to be used in water in which the child is within depth and under supervision

**(F) (CDN) (B) (L) (CH) ATTENTION!**

À n'utiliser qu'en eau où l'enfant a pied et sous surveillance.

**(E) (MEX) ¡ ADVERTENCIA!**

Se deberá utilizar solamente en el agua, donde el niño haga pie y bajo vigilancia.

**(NL) (B) WAARSCHUWING!**

Alleen gebruiken onder toezicht, in water waarin het kind kan staan.

**(I) (CH) ATTENZIONE!**

Utilizzare solo in acque dove il bambino tocca con i piedi e sotto sorveglianza.

**(P) AVISO!**

Utilizar apenas em águas em que a criança tenha pé e sob vigilância.

**(DK) ADVARSEL!**

Må kun anvendes under opsyn og på vanddybder, hvor barnet kan bunde.

**(N) ADVARSEL!**

Skal kun brukes i vann som ikke er for dypt for barnet, og der barnet er under tilsyn.

**(S) (FIN) VARNING!**

Får endast användas på grunt vatten och under uppsikt av vuxen.

**(FIN) VAROITUS!**

Käytetään ainoastaan matalassa vedessä, jossa lapsi voi seistä ja on aikuisen valvonnassa.

**(H) FIGYELMEZTETÉS!**

Mély vízben nem használható! Kérjük, kizárólag szülői felügyelettel használja kis vízben!

**(CZ) VAROVÁNÍ!**

Používat pouze v mělké vodě a pod dohledem!

**(EST) HOIATUS!**

Kasutamiseks ainult vees, kus lapsel jalad ulatuvad põhja ja täiskasvanu järelevalve all.

**(LV) BRĪDINĀJUMS!**

Lietojams tikai seklā ūdenī un uzraudzībā.

**(LT) DĖMESIO!**

Naudoti prižiūrint suaugusiesiems ir tokiame gylyje, kur vaikas gali stovėti.

**(SLO) OPOZORILO!**

Uporabljati samo v plitvi vodi in pod nadzorom.

**(SK) UPOZORNENIE!**

Používať len vo vode primerane hĺbokej dieťaťu a pod dohľadom.

**(PL) UWAGA!**

Tylko do użytku w wodzie płytkiej i pod nadzorem.

**(TR) (CY) DİKKAT!**

Sadece denetim altında ve sadece alçak sularda kullanın.

**(GR) (CY) ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Να χρησιμοποιείται μόνο σε νερά όπου πατώνει το παιδί και κάτω από επίβλεψη.

**(CN) 警告!**

可供孩子在水中使用，但必须在有人监护的情况下。